

14、每台1102BA控制器最大可配置3个回路,最大可配置8点手动控制盘,共8个中继模块(启动装置)

消防电话线(插孔+电话分机):	$2*(WDZBN-RYJS-2*1.5)$
直接控制线(n为设备总数):	$WDZBN-BYJ-n*3*1.5$
通讯总线(火灾显示盘)	$WDZBN-BYJ-2*1.5$
电源线:	$WDZBN-BYJ-2*2.5$
信号线:	$WDZBN-BYJ-2*1.5$
广播线:	$WDZBN-BYJ-2*1.5$